

ELCA FUNK AKTIVIEREN

Sicherstellen das **NOT-AUS**
deaktiviert ist



3 Sekunden lang START
Schalter drücken



1 Sekunde lang GAS +
Schalter drücken



1 Sekunde lang START
Schalter drücken



Leuchtdiode blinkt regelmäßig langsam in GRÜN und der Funk ist funktionsfähig